




## Установка и активация приложения Airwheel на Android.

1. Скачайте установочный файл .apk приложения Airwheel с сайта <http://airwheels.ru/software>
2. Скопируйте его в смартфон и запустите установку приложения, разрешив в настройках смартфона установку приложений из неизвестных источников.
3. После установки приложения Airwheel коснитесь иконки данной программы с удержанием до открытия всплывающего меню. Выберите в нем «О приложении».




4. Перейдите в раздел «Разрешения» и активируйте все возможные разрешения для данной программы.



5. В системе смартфона включите Bluetooth, но НЕ СОЕДИНЯЙТЕ телефон с устройством Airwheel в системе!

6. Запустите приложение Airwheel и выберите «Сканирование» (красная стрелка)



7. После обнаружения устройства Airwheel коснитесь его (красная стрелка) и введите пароль 11111111



8. Активируйте устройство по адресу электронной почты, если это необходимо.

9. Устройство Airwheel готово к использованию.